

Настройка параметров:

Инициализация

Отправьте SMS "#begin#123456#" на номер трекера, устройство ответит "begin ok". (Пароль по умолчанию: 666666).

Установить пароль

Установить пароль: Отправьте SMS: "#password#123456#новый пароль#" пароль должен состоять из шести цифр.

Для примера, отправили SMS: "#password#123456#666888#" на устройство, и оно нам отвечает: "password OK".

Вернуть стандартный пароль: отправьте SMS: "#resume#" на устройство, придет ответ "resume password, password is 123456"

Разрешение

Установка прав администратора. Отправьте SMS"#admin#ваш пароль#ваш номер телефона без знака плюс#". Устройство ответит "admin ok".

Удаление прав администратора. Отправьте SMS"#noadmin#ваш пароль#ваш номер телефона без знака плюс#" Устройство ответит "no admin ok".

Одинарное определение местоположения объекта.

Если вы не добавили номер администратора, то на любой номер, который позвонит на ваш трекер, придет SMS с координатами устройства. Если же вы уже добавили номер администратора, то звонки с других номеров на трекер ничего не дадут.

Можно запросить через SMS"#smslink#123456#", трекер вам предоставит все данные в реальном времени.



* Если же сигнал GPS слишком слабый вы получите последние координаты, когда сигнал был достаточным.

Получить географическое положение

Отправьте SMS: "#address#password#" на устройство, в ответ придет адрес местонахождения. Пример: Floor 5, Bldg C, LaoWei 2nd Industrial Park, DaLang South Rd, Longhua town, Shenzhen,China it will reply current location info.

Обратите внимание: эта функция может не работать в некоторой определенной области.

Авто трекинг

Отправьте SMS "#at#30#sum#15#" на трекер, и он будет отвечать сообщениями о местоположении объекта 15 раз, с интервалом в 30 секунд.

Если же вы отправите SMS "#at#30#sum#0#", то трекер будет непрерывно, каждые 30 секунд отправлять вам свои данные.

Отмена Авто-Трекинга SMS "#Noat#пароль#".

Функция "прослушки"

Трекер имеет встроенный микрофон. Для того чтобы прослушивать все что происходит в близости трекера, его нужно перевести в режим «Монитор» Для этого отправьте SMS "#monitor#ваш пароль#". Устройство ответит "monitor ok!". После этого позвоните на трекер, и он снимет трубку и будет вещать все рядом происходящее.

Отправьте SMS "#tracker#пароль#" и трекер переключится в режим «Трекер». Устройство ответит "tracker ok!".

По умолчанию используется режим "Трекер" (режим слежения).

Гео-ограда

Вы можете установить Гео-ограду. Это участок при выезде, из которого трекер вам сразу сообщит.

Установить: отправьте SMS: "#stockade#пароль# широта1,долгота1;широта2, долгота2 #"

Широта1, долгота1 - координаты верхнего левого угла квадрата гео-ограды

Широта2, долгота2 - координаты нижнего правого угла квадрата гео-ограды.

Устройство ответит SMS " stockade! + Geo-info"

Отменить: отправьте SMS: "#nostockade#пароль#", ответ придет "no stockade ok".

Тревога превышения скорости

Устройство позволяет установить ограничитель скорости при пересечении которого вам придет СМС "speed alarm".

Отправьте SMS: "#speed#пароль#скорость в км/ч из трех цифр#, например: "#speed#123456#080#" (80 км/ч). Устройство ответит "speed ok".

Отменить SMS "#nospeed#пароль#", трекер ответит "cancel speedok"

Настройки временной зоны.

Зона времени указывается в формате GMT. Великобритания находится в 0 по GMT.

Отправьте SMS "#timezone#пароль#временная зона#. Пример: "#timezone#123456#+4#. Устройство ответит "time zone ok"

Функция «Секретки»

С помощью этой функции вы можете через СМС управлять реле, которое подключается в разрез цепи зажигания или бензонасоса.

Отправьте SMS "#stopoil# password#", трекер ответит "stop oil ok".

Отправьте SMS "#stopelec# password#" трекер ответит "stop electricity ok".

Для отмены: отправьте SMS "supplyoil#пароль#", трекер ответит "supply oil ok"

Для отмены: отправьте SMS "supplyelec#пароль#", трекер ответит "supply electricity ok"

Настройка APN

APN – (англ. Access Point Name – имя точки доступа) – шлюз из мобильной сети передач данных GPRS.

Мегафон (Россия)

Отправьте SMS "#apn#пароль#internet#gdata#gdata#. Если все верно устройство ответит "set APN OK"

Билайн (Россия)

Отправьте SMS "#apn#пароль#internet.beeline.ru#beeline#beeline#. Если все верно устройство ответит "set APN OK"

МТС (Россия)

Отправьте SMS "#apn#пароль#internet.mts.ru#mts#mts#" (Логин и пароль вводить не нужно.) Если все верно устройство ответит "set APN OK"

Теле 2(Россия)

Отправьте SMS "#apn#пароль#internet.tele2.ru#. Если все верно устройство ответит "set APN OK"

БайкалВестКом (Россия)

Отправьте SMS "#apn#пароль#internet.bwc.ru#bwc#bwc#. Если все верно устройство ответит "set APN OK"

Отслеживания веб-платформы GPS программного обеспечения

Веб-платформа www.gps228.com это платформа производителя, в ней вы можете получить свой аккаунт, введя шесть последних цифр IMEI устройства. Пароль 123456.